



Bild: Dominik Roth

Flasche zum Transport immer in **beide Hände** nehmen oder in einer Halterung transportieren!



Geräte und Anschlüsse **öl- und fettfrei** halten!



Anschlüsse nur **von Hand** anziehen!



Vor dem Flaschenwechsel: **Hände waschen!**
Nicht eincremen,
nicht desinfizieren!



Flaschenprüfdatum und Ablaufdatum beachten!



Flaschenventil **langsam** maximal 1 Umdrehung öffnen!



Nach Gebrauch:
Flaschenventil **schließen!**
System drucklos machen und
Mengenregler auf Null stellen!



Reinigung und Desinfektion:
Herstellerhinweise beachten!



Restdruck (10 - 20 bar)
in Flasche lassen!



Bei Problemen oder ungewöhnlichen Abblasgeräuschen
sofort Flaschenventil schließen!
Anlage prüfen, im Zweifel Hersteller zu Rate ziehen!

